

miro
CleanPot
CP03-AP



水に浮かべて使う タンクのない加湿器
MIRO CleanPot Aroma+

取扱説明書

安全上のご注意

- * ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- * 本製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると火災や人身事故につながる恐れがあります。
- * 事故を防ぐために次の内容をよくお読みになり、それぞれの指示を必ずお守りください。



警告

以下の事項を守らなかった場合、大けがや死亡に至る危害が発生する恐れがあります。

- * 煙が出る場合、異常なおいや音がする場合は直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプターを抜いてください。
- * 本体やアダプターなどに破損が見られる場合は、直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプターを抜いてください。
- * ケーブルやコードは無理に曲げたり引っ張ったりせず、丁寧に取り扱いしてください。
- * 濡れた手でACアダプターを抜き差しやコントロールの操作をしないでください。
- * タッチステーションやタッチステーションに差し込むコードの端子部分、ACアダプターは防水仕様となっております。必ず水濡れを避けてご利用ください。
- * 床暖房など暖められた場所の上に置いて使用しないでください。
- * 高温環境下や屋外、危険物(火気・引火性液体・可燃性ガスなどの)近くで使用・保管しないでください。
- * お子様やペットの近くでは使用しないでください。
- * 分解や改造・修理をしないでください。



注意

以下の事項を守らなかった場合、けがや財産に損害が発生する恐れがあります。

- * トレーには常温の水道水を入れて使用してください。温度の高いお湯、ミネラルウォーターや浄水器を通した水など、水道水以外を入れて使用しないでください。
- * 食器洗い機で洗浄しないでください。
- * 塩素系・酸性系の洗剤を使用して洗浄しないでください。
- * トレーの水は加湿のみに使用し、毎日取り替えてください。また未使用時は排水して保管してください。
- * トレーに水以外のものを入れてください。また、アロマオイル等を水に溶かして使用しないでください。
- * 製品保管時は乾いた柔らかい布で水分をしっかりと拭き取り、ACアダプターを抜いてから保管してください。
- * 不安定な場所や、電化製品・精密機器などの周辺で使用しないでください。
- * 直射日光の当たる場所、水回り・湿度の高い場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
- * ACアダプターのコードを束ねたまま使用しないでください。
- * 本体の噴出口から水を注がないでください。
- * 加湿のしすぎにご注意ください。



1

パッケージ内容

製品には以下の内容が含まれています。使用される前に内容物をご確認ください。

※パッケージには、加湿器本体が組立てられた状態で収納されています。

※内容物や各部品の形状は、品質向上のため予告なく変更される場合があります。



2

加湿モジュールについて

加湿モジュールは、ミストを発生させる振動部と、そのミストを拡散させるファンで構成されています。

使用する際は以下の点にご注意ください。

- 出荷前検査をおこなっているため、振動部およびファンに水跡が残っている事があります。これは不良品や中古品ではございません。
- ファン部分に水垢が溜まるとミストの拡散量が減り、故障の原因となります。定期的に洗浄してください。



3

加湿モジュールを取付ける

組立ての際は、まずベースユニットに加湿モジュールを取付けます。

図のように、振動部のスリットをベースユニットの形にあわせるようにして、しっかりと底まで入れてください。





4

ファンを取付ける

図のように、ベースユニットにファンを差し込み固定します。

※ファンが正しく取付けられていないと、ミストを出すことが出来ず、故障の原因となります。しっかりと取付けられているか、必ずご確認ください。





5

コードを固定する

図のように、コードをベースユニットに固定します。しっかりと奥まで差し込んでください。





6

内カバーを取付ける

4のファンと5のコードがしっかりと固定されるように内カバーを取付けます。





7

外カバーを取付ける

ベースユニットの▲マークと、外カバーの|マークの位置が合うように外カバーを被せます。
(🔒) 方向に回して、ベースユニットと外カバーを固定します。

※取り外す時は、(🔓) 方向に回してください。





8

ミストキャップを取付ける

外カバーの上にミストキャップを装着します。
ミストキャップは2種類ございますので、用途にあわせてお選びください。

※危険ですので、本体を水に浮かべた状態でミストキャップの取付け・取り外しを行わないでください。

上向き：加湿器を中心に広く加湿します。
横向き：特定の方向へミストを噴霧したい場合に使います。




9

ミストキャップと加湿量の変化について

装着するミストキャップによって、加湿量が異なります。

※危険ですので、本体を水に浮かべた状態でミストキャップの取付け・取り外しを行わないでください。

上向きのキャップ

	加湿レベル	加湿量
	最大	400ml/h
	最小	200ml/h

上向きのキャップ+アロマキャップ

	加湿レベル	加湿量
	最大	180ml/h
	最小	130ml/h

横向きのキャップ

	加湿レベル	加湿量
	最大	350ml/h
	最小	150ml/h

※湿度が充分な環境で加湿量を上げると、床に水滴が付くことがあります。

ご利用環境にあわせて加湿量を調整しながらお使いください。



10

アロマオイルのご利用について

アロマオイルを使用する際は、付属のアロマキャップをご利用ください。
トレー内に直接アロマオイルを入れてのご利用はできません。

1. アロマキャップの中央に、コットンやガーゼを入れてください。
2. コットンに適量のアロマオイルを染みこませます。
3. 本体に上向きのみストキャップを取付け、その上にアロマキャップを装着します。

※コットンやアロマオイルは付属いたしません。別途ご購入ください。

※アロマオイルが本体内部に落ちないようにご注意ください。

※成分の強いアロマオイルを多量に使った場合、オイルを含んだミストが本体にかかり、
変色する恐れがあります。



11

トレーに水を入れる

トレーの8割程度まで水を入れてください。

※製品の使用上、トレーの水量が700ml以下になると動作いたしません。

※常温の水道水をご利用ください。熱湯でのご利用は製品故障の原因となります。

※ミネラルウォーターや浄水器を通したお水は使用しないでください。雑菌繁殖の原因となります。



12

トレーに加湿器を浮かべる

組立てた加湿器本体をトレーに浮かべます。

※本体から出ているケーブルの先(端子)は防水となっておりませんので、水に浸からないようご注意ください。

※トレーから水が溢れないようご注意ください。



13

トレーカバーを取付ける

トレーカバーにはコードの取り出し口があります。
加湿器本体から出ているコードを、この取り出し口から出すようにトレーカバーを被せます。
カバー上部は内側向かって傾斜がついており、給水時はこのカバーをつけたまま、中央に水を注げるようになっています。





14

台座に乗せる

トレーごと台座に乗せます。



15

AC アダプターを接続する

コントローラの背面に、ACアダプターの端子と加湿器側の端子の2つを差し込みます。
その後、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

1



2





16

電源を入れる

コントローラを時計回りに回すと、電源が入ります。
(⏻) が緑に点灯し、加湿が始まります。

その後、コントローラの MIN から MAX の間で、自由に加湿量を調整してください。
なお、水が足りなくなるとコントローラの (電源マーク) が赤点灯に変わります。
給水した後は、コントローラを一度オフにしてから再度加湿量を選び加湿してください。

※水が足りなくなると自動で動作を停止します。停止後は給水を行い、再起動 (電源オフ→オン) する事で動作を再開します。



17

加湿器を洗淨する

加湿器本体とトレーは、定期的に洗淨していただく必要があります。1週間に1回以上、または汚れがトレー内の水に浮かんできたら、かならず動作を停止し、以下の通り洗淨してください。

「トレー」「トレーカバー」「ベースユニット」 全て洗うことができます。中性洗剤とスポンジでやさしく洗っていただき、流水でよく洗い流してからご利用ください。

「加湿モジュール」 金属端子（コントローラに挿入する部分）は防水加工されておりませんので、濡れないようご注意ください。その他の部分は、中性洗剤とスポンジでやさしく洗っていただき、流水でよく洗い流してからご利用ください。

「コントローラ」 洗うことができません。汚れてしまった場合は、乾いた布でやさしく拭いてください。

※分解・洗淨前に必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。

※酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。

※食器洗い機での洗淨はしないでください。

※熱湯をかけて洗わないでください。

※加湿モジュールはデリケートな箇所となり、強い衝撃により破損する事があります。洗淨する際は特にご注意ください。



18

よくある質問

■ミストが出なくなりました

電源マークが赤点灯していませんか？

→電源マークが赤点灯している場合は水が足りていません。給水してからご利用ください。

給水後に再起動しましたか？

→安全のため、給水後に自動で加湿しないようになっています。コントローラを操作して、電源を入れ直してからご利用ください。

ファンや内部の部品が外れていませんか？

→ファンが外れているとミストが拡散できません。また、加湿モジュールが正しく設置されていないと、水が充分でも給水マークが点滅する事があります。

加湿モジュールのファンが汚れていませんか？

→ファンに水垢が溜まっていると、十分に回転せずミストが拡散されません。よく洗ってからご利用ください。

■食器洗い機で洗っても大丈夫ですか？

本製品を食器洗い機で洗うことはできません。高温により変形の恐れがあります。

■汚れたので漂白しても大丈夫ですか？

中性洗剤以外は使わないでください。変形の恐れがあります。

■洗えない部分がありますか？

ACアダプターやコントローラ、加湿モジュールの一部は洗えません。

詳しくは「19 加湿器を洗浄する」をご確認ください。

■入れる水は何でも良いですか？

使用する水は、必ず水道水をご利用ください。

水道水には微量の塩素が含まれており、カビや雑菌の繁殖を防ぎます。

ミネラルウォーターや井戸水、浄水器を通したお水などを利用された場合、水道水に比べてカビや雑菌が繁殖しやすくなります。

■より加湿しやすいようにお湯を入れても良いですか？

破損の原因となりますので、常温（動作温度内）のお水をご利用ください。

■どれくらいの頻度でお水を交換したら良いですか？

水道水の塩素は汲み置いた後から徐々に抜けていき、およそ2日で塩素が無くなってしまいます。

塩素がなくなるとカビや雑菌が繁殖しやすくなりますので、前日に入れたお水が残っているようであれば、お水を交換してご利用ください。

■どれくらい水を入れたいですか？

動作させるためには、1リットル以上トレーに水を入れてください。

トレーカバーはほこりを防ぐためのカバーとなり、カバーの部分まで水を入れる事はできません。トレーの80%（トレーの縁より2～3cm下）までお水を入れていただくと、安全で長く使えます。

■水が残っているのにミストが出ず、電源マークが赤点灯しています。

本製品は構造上、トレー内の水を全て使う事ができません。

トレー内の水量が700ml以下になると動作が停止いたします。

十分に水が入っているのにミストが出ない（電源マークが赤点灯）場合は、加湿モジュールが正しく設置されていない可能性がありますので、再度組立てなおしてから動作をご確認ください。

■加湿器の周りの床に水滴が付いてしまいます。

周りの湿度に対して加湿量が多いと、全て拡散されずに水滴として床に落ちてしまう事があります。加湿量を下げてください。

なお、アロマキャップを装着する事で、さらに少ない加湿量へと調整する事もできます。

詳しくは「9 ミストキャップと加湿量の変化について」をご確認ください。

■アロマオイルを水に垂らして利用できますか？

アロマオイルの成分により、加湿モジュールが破損する恐れがあります。

アロマオイルを利用する際は、必ず付属のアロマキャップをご利用ください。

19

製品仕様

製品名	MIRO CleanPot Aroma +
型番	CP03-AP
加湿方式	超音波式
最大加湿量	400ml
適用床面積	和室 7 畳 / 洋室 11 畳
トレイ容量	総量 4L / 使用可能 3.3L
連続加湿時間	約 8 時間～ 16.5 時間 ※ご利用環境によって大きく異なります。
寸法	268 × 270 × 342 mm
重さ	約 2,000g
電源入力	AC100V ～ 240V 50/60Hz
電源出力	DC24V 1.0A
消費電力	約 24W
動作温度	4℃～ 45℃
保管温度	-30℃～ 45℃

|受賞実績と各種認証|



IF DESIGN AWARD
WINNER



GENEVA INVENTION FAIR
HONOREE



GOOD DESIGN AWARD
WINNER



SEOUL INTERNATIONAL
INVENTION FAIR HONOREE

◆各種認証



|保証規定|

- 本書の注意にしたがい正常に使用した場合に限り、お買い上げの日より1年間無償で修理または交換いたします。
- 修理または交換の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げのお店もしくは当社へご持参いただくか、ご郵送ください。
- 修理または交換のご依頼で、ご持参およびお持ち帰りに必要な交通費、または送付いただく際の送料および諸経費につきましては、お客様がご負担いただきますようお願い致します。郵送の場合、適切な梱包の上、紛失等を避けるため簡易書留をご利用ください。
- 保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
 - イ、誤用、乱用および取り扱いの不注意による故障
 - ロ、火災、地震、水害および盗難等の災害による故障または紛失
 - ハ、許可を得ていない不当な改造や修理による故障や損傷二、使用中に生じたキズ等の外観上の変化
ホ、消耗品および付属品の故障、損傷または紛失
- へ、電池の液もれによる故障、損傷
- ト、保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合
5. 以下の内容については保証いたしかねますのでご了承ください。
 - イ、発生した事故の損害
 - ロ、使用による周辺環境および財産への影響
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

修理をご依頼の前に

本書記載の警告・注意事項や「よくある質問」をよくお読みください。それでも解決しない場合はサポートセンターまでご相談ください。

■サポートセンター

株式会社 INBYTE

〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-4 第2丸芝ビル2F

メールアドレス admin@inbyte.jp

電話番号 03-6809-1702

平日 10:30 ~ 18:00 (当社指定休業日を除く)

ホームページ <http://inbyte.jp/>

※本製品に関するお問い合わせ・サポートは、日本国内限定とさせていただきます。

※通話中の場合、しばらくたってからお掛け直しくださいませようお願ひ申し上げます。

※年末年始などのサポートセンター休業日には、お客様へのご対応ができない場合がございます。

製品保証書

機種名	MIRO CleanPot Aroma+	型番	CP03-AP
保証期間	ご購入日より 1年間	ご購入日	年 月 日

お客様	お名前	
	ご住所	〒 -
	お電話番号	- -
	電子メール	@

販売店	<p>●お客様へ 本保証書は、保証規定に基づき製品に対し保証するものです。お客様欄をご記入のうえ、大切に保管してください。販売店欄に記入がない場合は、お買い求めのお店に記入していただけてください。 ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p> <p>●販売店様へ お客様へのお渡し時に、販売店欄にご記入もしくは押印ください。</p>
-----	---

インバイト 〒105-0013
東京都港区浜松町1-17-4 第2丸芝ビル2階
株式会社 INBYTE TEL 03-6809-1702 (平日10:30~18:00)

※本製品および本マニュアルの内容は、改良のため予告なく変更される場合があります。

※本マニュアルを許可なく複製・転載することはできません。

MEMO

MEMO

miro
CleanPot

Invite to the new value
inbyte